Guía Rápida de Instalación Internet Broadband Router 9014 (AFN4000UP)

La presente guía tiene como objetivo, proporcionar de una manera sencilla, los pasos para configurar al 9014 en su funcionalidad básica (Conexión a Internet únicamente). Si se requiere mayor precisión o configurar las demás funcionalidades, se recomienda leer los manuales adjuntos al equipo.

Contenido:

1. Requerimientos	 1
2. Conexión para configurar	 1
3. Preparando la PC de configuración	 2
3.1 Preparando al "Internet Explorer"	 3
4. Configuración del 9014	 3
4.1 Verificando la conexión del router	 4
5. Conexión de las PCs para navegar	 5
5.1 Utilizando IP's dinámicas	 5
5.2 Utilizando IP's fijas	 6

1. Requerimientos

- Tener instaladas y configuradas correctamente las tarjetas de red en las PCs
- Haber instalado adecuadamente el protocolo TCP/IP en cada PC de las antes mencionadas
- Asegurarse de que las conexiones de la red son apropiadas y no existen falsos contactos o fallas de transmisión
- Contar con una <u>cuenta de acceso a Internet</u>, una conexión (ADSL*/Tv-Cable**) para accesar con un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), y demás información como el tipo de conexión (cliente DHCP, cliente PPPoE, etc)

*Se requiere conexión por pto. Ethernet RJ-45

**Servicio bi-direccional

2. Conexión para configurar

Se deberán realizar las conexiones como se indica:

- 1) Conectar con un cable de red el puerto LAN No. 4 del 9014, a la PC
- 2) Conectar con un cable de red el puerto WAN (RJ-45) del 9014 al puerto LAN (RJ-45) del MODEM (ADSL/Tv-Cable), preferentemente utilice el que se proporcionó con el módem.
- 3) Conectar la línea telefónica o "Cable" al Módem.
- 4) Verificar que enciendan los leds correspondientes.
- Nota: En todos los casos se utilizan cables 1 a 1.

La conexión deberá quedar como se muestra en el siguiente esquema:



ТОР

3. Preparando la PC de configuración

Se debe homologar la dirección IP de la PC con la que se va a configurar al equipo para poder acceder a él, ya que la dirección de fábricas del 9014 es **192.168.1.1**, para lo cual:



3.1 Preparando al Internet Explorer (IE)

Ya que se comprobó la comunicación con el 9014, se abre el Internet Explorer (IE) el cual debe estar configurado para accesar vía LAN	Opciones de letesnet FLIX General Seguridad Contenida Coneexcers Programas Opciones avancadas Initiality Wienest Initiality Unice el avistente para conecter su PC e Initiality Initiality Contrauxión de acceso teletónico Agregos Contrauxión de acceso teletónico Operior Desense conservicionarras Desense conservicionarras Desense conservicionarras Desense conservicionarras Desense conservicionarras Desense conservicionarras Desense conservicionarras Desenservicionarras Desenservicionarras Desenservicionarras <td< th=""></td<>
En cuanto a la configuración LAN (referente al proxy) no se configura nada, lo dejamos vacio	

4. Configuración del 9014



Se desplegará la página de configuración del equipo, en donde se muestra el estatus de la conexión.	Router - Microsoft Internet Explorer provided by Prodigy Infinitum Archivo Edición Ver Eavoritos Herranientas Ayuda Atrás - O - N O INFINITURE Ayuda Archivo Edición Infinitum Dirección Infinitum Infinitum Dirección Infinitum Infinitum Dirección Infinitum Infinitum Dirección Infinitum
Para la mayoría de ISP por cable (Cablevisión, megacable, etc) dejamos la opción de fábrica, pues no requieren de ningún tipo de autenticación y verificamos que se haya recibido una dirección IP. Caso contrario consulte con su ISP la opción adecuada.	Connection Setup Basic Settings Advanced Settings Print Server Setup Home Status This page displays the current system status of the router. Router - Internet Connection Info. PPPOE ADSL Connection 1:No PPPOE ADSL Connection : No System Info. PPOE Connection Time: 0 sec Version : 8.25.01r Build 0017 L:02 WAN IP Address: 0.0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0.0 Gateway's IP : 0.0.0.0 DHCP : Release Version : Becondary DNS IP : 0.0.0.0 LAN Settings Domain Name : Note: If your printer doesn't support bi-directional communication, some information may not be displayed
"Connection Setup" del menú.	correctly. Printer 1(Parallel Port) Printer 2 (USB Port) Manufacturer : Manufacturer : Model : Supported PrintingNO Connected,NO Language(s) : Connected Current Status : Off Line Current Status : Off Line
Seleccionamos el tipo de conexión "PPPoE ADSL"	Connection Setup Basic Settings Advanced Settings Print Server Setup Home
Ingresamos el nombre de usuario y el password que asignó el ISP	*Current Connection PPPoE ADSL (Pull down the list to select the other Type: types)
Verificamos que los demas datos queden como se muestran en el resto de la imagen	OPPOE ADSL Settings Username : Password : Service Name : Connection on Demand : Yes Max. Idle Time for Auto disconnection : Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Al finalizar se presiona el botón "Apply" para que se guarden los cambios	Obtain IP Address Automatically : the PPPoE ADSL connection, please disable this ISP in the following asetting: Static IP Address : 0 0 0 0 Max. Segment Size (MSS) : 0 DNS Settings Obtain DNS IP Address : Yes © No Automatically : C Yes © No Primary DNS IP Address : [200], [33], [146], [193] Secondary DNS IP Address : [200], [33], [146], [201]

4.1 Verificando la conexión del router



тор

TOP

5. Conexión de las PCs para navegar



тор

5.1 Utilizando IP's dinámicas (cliente DHCP)

El 9014 está pre configurado como servidor DHCP, por lo que las PCs deben obtener su configuración automáticamente.

Para esto, nos aseguramos que el protocolo TCP/IP esté configurado para obtener la dirección IP Automáticamente.

Incluso la PC con la que se está configurando, se debe regresar a esa opción. No hay diferencia en los Sistemas Operativos Windows desde la versión 95 hasta la XP.

Se presiona "Aceptar" para cerrar esta ventana y "Aceptar" para cerrar la que aparece.

Para que todas las PCs tomen la configuración que se especificó en el menú "LAN" se deberán reiniciar en este momento (recomendable aunque el Sistema Operativo no lo requiera).

Enlaces	Avanzado	NetBIOS	Configuración	DNS
Puerta de	enlace I	Configuración W	INS Direcci	ón IP
Una direc equipo. Si solicite un espacio q	ción IP puede su red no asig a dirección al a ue aparece a c	asignarse autom na direcciones l administrador de continuación.	áticamente a este P automáticament red y escribala en	e, iel
• Qbte	ner una direcc	ión IP automátic	amente	
	ecificar una dire	acción IP:		
Qin	oción IP:			
<u>M</u> 4	scara de subre	di 📘		
		A	ceptar Car	ncelar

Ya que reiniciaron, por último, se verifica que las	Configuración IP		- 🗆 🗵
ejecutando el comando "winipcfg", desde	Nombre de host	SOPORTE	
	Servidores DNS	192.168.1.1	
el Sistema Operativo que utilicen	Tipo de nodo	Difusión	
	Id. de ámbito NetBIOS		
Verificar:	Enrutamiento IP activado	WINS Proxy activ	obe
	Resolución NetBIOS usa DNS		
La IP, del rango configurado y	Ethemet Información del adaptador	SIS NIC SISNIC	-
que la puerte de Eplace ses la dirección IB del	Dirección de adaptador	00-40-33-42-93-86	
9014	Dirección IP	192.168.1.10	
	Máscara de subred	255.255.255.0	
Nota: el Adaptador seleccionado debe ser el de	Puerta de enlace pudeterminada	192.168.1.1	
Red.	Servidor DHCP	192.168.1.1	
	Servidor principal WINS		
Nota2: "winipcfg" funciona en Win9x-Me, para	Servidor secundario WINS	and the second second second	
NI, 2k o XP utilice "ipconfig /all"	Permiso obtenido	25 10 00 11:54:21	a.m.
	Permiso caduca		
	Aceptar Liberar Ben	ovar Liberartodo Re	enovar todo

5.2 Utilizando IP's fijas (configuración manual) Si se opta por especificar las direcciones IP en cada PC (IP fija), se deberá deshabilitar el servicio de DHCP (9014) y asignar una dirección IP a cada equipo del rango del 9014 (192.168.1.X), o cambiar la dirección del 9014 rango que se vaya a manejar en las PCs.

Nota: Ninguna dirección IP se debe repetir.

1	
	Enlaces Avanzado NetBIOS Configuración DNS
	Puerta de enlace Configuración WINS Direccion IP
I	Una dirección IP puede asignarse automáticamente a este equipo. Si su red no asigna direcciones IP automáticamente, solicite una dirección al administrador de red y escribala en el espacio que aparece a continuación.
	C Obtener una dirección IP automáticamente
	Especificar una dirección IP
	Dirección IP. 192.168.1.2
	Máscara de subred 255.255.255.0
	and the second second second second

